



# UNIPOINT

VI SKABER TRYGHED

## ARMATURMODULER



### Armatormoduler

Armatormoduler også kaldet adressemoduler er et modul, der monteres i sikkerhedsbelysningsarmaturer, så armaturerne kan kommunikere med nødstrømsanlægget. Adressemoduler har eller får en unik adresse, så centralen kan identificere det enkelte armatur.





Modulerne kan også have funktion af tændmodul eller lokal registrering af spændingssvigt. Ligeledes kan flere typer moduler også fås med indbygget LED driver og DALI kommunikation.

Normalt kommunikere modulerne med centralen via power line kommunikation (PLC).



## Produktoversigt

Produkt navn	Anlægstype	Adressering Auto / Manuel	Min.	Max.	Mål i mm (L x B x H)	Temperatur	Tætheds- grad
Selecta	LPS 20-11 / LPS260	M	1,5 W	58 W	105 x 35 x 24	0 - +50	IP20
SKC incl. driver	LPS 20-11 / LPS260	M	0,5 W	2 W	145 x 21 x 23	0 - +50	IP20
Alog	NZBVE	A	4 W	500 W	152 x 32 x 24	-10 - +60	IP20
Sicuro 230	Sicuro 230	A / M	2,5 W	500 W	152 x 32 x 24	-20 - +50	IP20
Sicuro 24	Sicuro 24	A	6 W	12 W	152 x 32 x 24	-20 - +50	IP20
LBS	Sentara	A	1 W	100 W	116,5 x 24,5 x 22	-10 - +70	IP20
ViaFlex FLX	ViaFlex	A	1 W	100 W	116,5 x 24,5 x 22	-10 - +70	IP20
Multi 5LBG	Multi X	M	1,5 W	120 W	90 x 45 x 18	0 - +50	IP20
TS98263B	TKT	M	1 VA	60 VA	98 x 41 x 21	-25 - +50	IP20
TS98253	TKT	M	1 VA	100 VA	98 x 41 x 21	-25 - +50	IP20
TS98254	TKT	M	1 VA	200 VA	150 x 44 x 32	-25 - +50	IP20



Vi tager forbehold for ændrede produkter og trykfejl.